



# 瑞昱工控 RY-XS2310A-P

## (悬挂式)线产量表

### 一、出厂基本参数

通讯协议：MODBUS RTU

通讯硬件：MAX485

从机地址： 初始值 8

通讯方式： 波特率 9600      无校验      8 位数据位      1 位停止位

寄存器 0： 存放从机地址

寄存器 1： 存放波特率

寄存器 2： 存放速度表 要显示的数值



### 二、基本功能

- 1、使用 LED 显示：主机向该从机的 寄存器 2 写入数据 0—999。
- 2、改变从机地址：主机向该从机的 寄存器 0 写入新的地址（与其他地址有冲突才修改）
- 3、改变从机波特率：主机向该从机的 寄存器 1 写入新的波特率即可，写入的波特率只能是一些常用的，否则不会生效该设置（4800，9600，1152）。
- 4、恢复出厂设置，同时按下三个按键 3 秒以上，LED 从 111---999 顺序显示，表示进入恢复出厂设置，参数恢复成 出厂基本参数。

### 三、接线

1、接通两根交流 220V 电源线（绿色、红色）。

2、通讯线 A（黄色）、B 线（蓝色）、

注意：由于存在电压差，所以有的时候还需要接通地线。